Apach
CHEF *line*

Pos	Code	Description
0001	CR0730790	SCHIENALE MONOBLOCCO M120 700
0002	CR0730550	ASS. SCARICO CONDENSA FORNO EL.700
0003	CR0681390	HEATING ELEMENT [C] OVEN 900
0004	MA1878500	THERMOSTAT [C] 360Â°C
0005	MA1309000	COMMUTATOR [C]
0006	MA1309115	THERMOSTAT [C] 0-300Â°C
0007	CR0587650	GASKET [C] SHAFT
0008	MA1037300910	ORANGE PILOT LAMP [C]
0009	CR0587930	CRUSCOTTO CUCINE GAS FORNO EL.M120
0010	CR0584020	METAL LABEL [C]
0011	CR1095040	KNOB [C] SHAFT E15 D. 6
0012	CR0935250	BUSH [C]
0013	CR1095130	METAL LABEL [C] FRY-TOP ELE. SILKO E15
0014	CR0588510	GASKET [C] CONTROL PANEL 900
0015	CR0588950	EXTENSION [C] DRAIN PASTA COOKER 900
0016	MACM041300	HINGE [C] FOR OVEN DOOR
0017	MA1304500	BRACKET [C] ROLLER HOLDER
0018	SI8200820R	DOOR [C] OVEN GN2/1 900
0020	CR0730210	SUPPORT [C] GRIDS OVEN 700
0021	CR0975150	BOTTOM [C]
0024	MA2306800	SHELF GRID [C] GN 2/1
0025	MA6086113	FOOT ASSEMBLY [C] H. 200

Pos	Code	Description
0001	CR0793680	COOKING PLATE [C] SOLID TOPS ELECTRIC RANGE S70
0002	MACM294000	SPRING [C] RADIANT ELEMENT
0003	MA2582900	UPPER PIN [C] DOOR PROFILE
0005	CR0841170	THERMAL SWITCH [C]
0006	MA1037100400	3 POLES TERMINAL BLOCK [C]
0007	MACM303000	FAN [C]
0008	CR0793750	SUPPORTO VENTILATORE/FUSIBILE NCT7 MONO
0010	CR0683230	METAL LABEL [C]
0011	CR0935250	BUSH [C]
0012	CR1094330	KNOB [C] SHAFT D. 6
0013	CR0683240	METAL LABEL [C]
0014	CR0588510	GASKET [C] CONTROL PANEL 900
0015	CR0588950	EXTENSION [C] DRAIN PASTA COOKER 900
0016	CR0587500	ORANGE PILOT LAMP [C]
0017	CR0682520	RED PILOT LAMP [C]
0018	CR0587650	GASKET [C] SHAFT
0019	MA710300	SWITCH [C]
0020	MA921200	HANGER [C]
0021	CR0734520	THERMOSTAT [C] 50Â°-450Â°C
0022	CR0791310	ELECTRIC PLATE [C] 2,5KW
0023	CR0681750R	PIPE [C] D. 30X70CM
0024	MA1033504000	CLAMP [C]
0025	CR1166940	FLUE GRID [C] M60 ESSENCE 2015
0026	CR0793800	SUPPORTO ELEMENTI RADIANTI D=250
0027	MA1878500	THERMOSTAT [C] 360Â°C
0028	MA1878400	TERMINAL BLOCK [C]
0029	CR0588170	6 POLES TERMINAL BLOCK [C] 450V